



D-Link DSL-6740U

Kablosuz N300 ADSL/ADSL2+ VDSL/VDSL2 Router
(D-Smart İnternet Kullanıcıları için)

KOLAY KURULUM KILAVUZU

D-SMART *net*

0 850 266 0 266

TEKNİK SERVİS ve DESTEK

PAKET İÇERİĞİ

- * DSL-6740NRU ADSL/ADSL2+ VDSL/VDSL2 Router
- * Güç Adaptörü
- * Ayırıcı (Splitter)
- * CD-ROM ve Kullanım Kılavuzu
- * ADSL bağlantısı için telefon kablosu
- * Ethernet kablosu
- * Hızlı Kurulum Kılavuzu



SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- * ADSL İnternet servisi


Yapılandırmada kullanılacak bilgisayar için;

- * 200MHz İşlemci
- * 64 MB Ram
- * CD-ROM sürücü
- * Sürücülerini yüklenmiş düzgün çalışan ethernet kartı
- * Internet Explorer v8 veya üstü, FireFox v1.5 veya üstü, Google Chrome.
- * Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ya da Windows 7 veya üstü, Linux

CİHAZIN BAĞLANTILARINI YAPMAK


Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın yanında bulunan **güç açma / kapama** butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız.

CİHAZIN ARKA PANEL BAĞLANTILARI ve ANLAMLI



Resim-1

CİHAZIN ÖN PANELİNDEKİ LED'lerin ANLAMLI



Resim-2

Power	Cihazınızda elektrik olduğunu gösteren led
WLAN	Wireless yayının yapıldığını gösteren led
DSL	ADSL/ VDSL hattınızın açık ve çalışır durumda olduğunu gösteren led
İnternet	ADSL/ VDSL kurulumunu tamamladıktan sonra internet bağlantınız hazır olduğunu gösteren led.
Lan (1-4)	Bilgisayarınıza modeminizin ethernet kablo ile bağlı olduğunu gösteren led.

İNTERNET BAĞLANTISININ YAPILMASI

NOT: Elinizdeki D-Link ADSL/ADSL2+ VDSL/VDSL2 modem D-Smart İnternet kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır.

- İnternet aktivasyon bilgisi cep telefonunuza SMS ile iletilmeden önce modeminizin kablo bağlantılarını yapmayınız.
- SMS geldikten sonra Cihazın Arka Panel Bağlantıları başlığında anlatıldığı şekilde cihazınızın bağlantılarını gerçekleştiriniz.
- Ardın açma/kapama butonuna basarak cihazınızı açınız ve 10 dk bekleyiniz. (Resim-1)
- D-Smart İnternet kullanıcı adınız ve şifreniz ayrıca kablosuz için SSID ve size özel belirlenmiş olan kablosuz şifreniz otomatik olarak yüklenecektir.


Yükleme işlemi şu şekilde gerçekleşir;

- 1- Ön panelde Power lambası yanacaktır.
- 2- DSL ledi yanıp sönecek sonra sabit olarak yanacaktır.
- 3- DSL'den sonra İnternet lambası yanacaktır.
- 4- Daha sonra DSL ve İnternet tekrar sönecektir. Bu sırada sizin D-Smart İnternet kullanıcı adınız, şifreniz ve kablosuz ayarlarınız, arka planda otomatik olarak yüklenmektedir.
- 5- Bu işlemler tamamlanınca DSL ve İnternet led'i sürekli yanmaya başlayacaktır.

Ayarlarınız cihazınıza yüklenmiştir. İnterneti kullanabilirsiniz.

NOT: Bu işlemenden sonra hala internete bağlanamıyorsanız, DSL hattını modemden çıkarıp 5dk. bekledikten sonra aşağıdaki işlemi tekrarlayınız.

Modeminizi ethernet kablosu ile bağlayınız. WEB Tarayıcınızı (İnternet Explorer, Firefox, Chrome,Opera, Safari v.b.) açın ve adres kısmına modem'in IP'si olan **192.168.1.1** yazıp **ENTER** tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve parola kısmı gelecektir.




Resim-3

Kullanıcı adına: **admin** Parola kısmına: **admin** yazarak **GİRİŞ** butonuna tıklayınız.

Cihazın menüsünden Aşağıdaki işlemleri yaparak cihazı fabrika ayarlarına alınız. Sağ üst köşedeki **Sistem** menüsüne tıklayınız, açılan menüde **Fabrika Ayarları** butonuna tıklayınız.


Bu işlemden sonra DSL kablosunu tekrardan cihaza takınız. Bu işlemden sonra internet bağlantısı hala sağlanamıyorsa, ayarların el ile yapılandırılması gereklidir.

ADSL / VDSL kullanıcı el ile girmek için; Menüden **Gelişmiş özellikler**→**Ağ**→**WAN** bölümüne giriniz.




Resim-4

Aşağıdaki ekranda ADSL/VDSL bağlantılarını gösterir satırları görebilirsiniz.



Resim-5

ADSL bağlantısı için Ağ/WAN→ **Genel Ayarlar** başlığının altındaki bilgiler aşağıdaki gibi olmalıdır.



Resim-6

Servis Sağlayıcı	El ile
İsim	pppoedual_8_35_1
Bağlantı tipi	PPPoE Dual Stack

Etkinleřtir	Seçili olmalıdır
Arayüz	WAN
Fiziksel arayüz	atm0(8/35)
VPI	8
VCI	35
Encapsulation Modu	LLC
Qos	UBR olmalıdır.

PPP Ayarları başlığının altındaki değerler ise;

PPP Kullanıcı adı D-Smart İnternet kullanıcı adınızı **kullanıcıadı@dsmart** şeklinde yazınız. (Bu bilgiler size Dsmart İnternet tarafından verilecektir.)

“**Kimlik doğrulaması olmadan**“ işaretlenmeyecektir. Şifre ve şifre doğrulama ekranına D-Smart İnternet tarafından verilen şifreyi girin. Diğer ayarları değiřtirmeyiniz.


Resim-7

Çeřitli özellikler başlığı altından **NAT** ve **Etkinleřtir** işaretli olacaklar. Kaydet butonuna basınız.

Resim-8

KABLOSUZ AĞINIZIN YAPILANDIRILMASI

Kablosuz SSID ne olduğunu öğrenmek için “**Kablosuz Ağınızın Yapılandırılması**” Kablosuz şifrenizin ne olduğunu öğrenmek için “**Kablosuz Ağınızın Şifrenmesi**” bölümlerine bakınız.




Resim-9

Internet Explorer'ı açın ve adres kısmına modem'in IP'si olan **192.168.1.1** yazıp **ENTER** tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve şifre kısmı gelecektir.

Kullanıcı adına: **admin** Parola kısmına: **admin** yazarak **GİRİŞ** butonuna tıklayınız.


Kablosuz Ayarlarınızı yapılandırmak için Gelişmiş Özellikler →Kablosuz Ağ→ Temel Ayarlar'ı tıklayınız.




Resim-11

Kablosuz Ağ →Temel Ayarlar sekmesinden **SSID** kısmında yazan isim bilgisayarlarda kablosuz ağları görüntüle dediğinizde görünen isimdir. Burada yazan isimi silip içerisinde Türkçe karakter bulunmayan ve

tek kelimededen oluşan istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra sağ alt köşedeki “Uygula” butonuna basınız.




Karşınıza gelen yeni ekranda sağ üst köşede yanıp sönen ünlem işareti göreceksiniz. **Cihaz yapılandırması değişti Kaydet** butona basınız.



Resim-12


İşlem başarı ile tamamlanınca aşağıdaki pencere karşınıza gelecektir. **Tamam** butonuna basınız.



Resim-13

KABLOSUZ AĞINIZIN ŞİFRELENMESİ

Kablosuz ağınızın şifresini değiştirmek için **Kablosuz Ağ → Güvenlik Ayarları** tıklayınız.



Resim-14


Ağ Şifreleme Metodu WPA-PSK seçili gelir. **PSK şifreleme Anahtarı** kutusunda kablosuz şifreniz yazmaktadır. Değiştirmek isterseniz, en az 8 karakterli (tamamı rakam, tamamı harf veya her ikisinin karışımı), içerisinde türkçe karakter içermeyen ve küçük harfler ile yeni şifrenizi yazınız. Diğer ayarlara dokunmayınız. **Değiştir** butonunu tıklayınız.

Karşınıza gelen yeni ekranda sağ üst köşede **Cihaz yapılandırması değişti Kaydet** butonunu göreceksiniz. **Kaydet** butona basınız.

İşlem başarı ile tamamlanınca "Yapılandırma başarıyla kaydedildi" penceresi gelecektir. **Tamam** butonuna basınız.

AYARLARINIZIN KALICI HAFIZAYA ALINMASI

ADSL ve Kablosuz ayarlarınız tamamlanmış oluyor, şimdi bu ayarların modemin kalıcı hafızasına kayıt edilip modemin yeniden başlatılmasını sağlamak için; Sağ üst köşedeki **Sistem** menüsüne tıklayınız, açılan menüde **Kaydet ve Yeniden Başlat** butonuna tıklayınız. ADSL modemi yeniden başlatılacak ve ayarlarınız kayıt edilmiş olacaktır.



Resim-15

Devam Eden Sorunlarınız için;

D-SMART INTERNET müşteri hizmetleri: 0850 266 0 266 (7/24)

D-LINK Türkiye müşteri hizmetleri: 0850 480 55 55 (hafta içi 09:00 - 18:00)

D-LINK Türkiye destek E-Posta adresi: support.tr@dlink.com.tr

D·SMART *net*

0 850 266 0 266

TEKNİK SERVİS ve DESTEK